



流し台
W600×D550×H800



ガス台
W600×D550×H620



調理台
W600×D550×H800



警告

ガス器具をご使用の際は十分に換気を行ってください。



食器棚 (小)
W595×D303×H1180



食器棚
中=W595×D303×H1800
大=W900×D320×H1800



電気湯沸器
100V・12L



瞬間湯沸器
LPG・都市ガス (12・13A)



ガスコンロ (1口)
LPG・都市ガス (12・13A)



ガスコンロ (2口)
LPG・都市ガス (12・13A)



消火器 (粉末)
ABC10型・20型