

セバレートエアコン



		電源	適室(坪)	能力(kW)	消費電力(kW)	運転電流(A)
セバレートエアコン	1HP	単相 100V	3/4坪	2.8	冷 0.88/1.07 暖 0.99/1.27	冷 9.7/10.8 暖 10.8/12.8
		単相 200V	5/6坪	3.6	冷 1.25/1.52 暖 2.85/3.17	冷 6.9/ 7.7 暖 14.8/16.0
	2HP	単相 200V	7/8坪	4.5	冷 1.70/20.6 暖 3.45/3.91	冷 9.2/10.4 暖 17.8/19.8
		単相 200V	10/12坪	7.1	冷 2.47/2.48 暖 2.09/2.10	冷 13.6 暖 11.4

※セバレートエアコン標準配管は7m以内です。配管延長(費用別途)の場合は事前にご連絡下さい。

据付時

- 一次電気工事は含みません。据付時試運転及びガスチャージを行いますので、工事予定日には通電されている様、お願い致します。
- 電気工事はお客様にて手配願います。

ご使用时

- フィルターについたホコリによる目詰まりは、故障の原因となる恐れがあります。フィルター清掃のご協力をお願い致します。

パッケージエアコン



		電源	適室(坪)	能力(kW)	消費電力(kW)	運転電流(A)
パッケージエアコン	3HP	三相 200V	10/12坪	7.1	冷 2.79/ 3.19 暖 2.79/ 3.40	冷 9.2 /10.1 暖 9.2 /10.8
	5HP	三相 200V	17/20坪	12.5	冷 5.05/ 5.67 暖 4.79/ 5.93	冷 15.9 /18.0 暖 16.1 /18.9

※パッケージエアコン標準配管は5m以内です。配管延長(費用別途)の場合は事前にご連絡下さい。

レンタル期間終了時

- エアコン撤去の際は、室内機及び配管内のガス回収を行う為、電源の確保をお願い致します。
(フロンガスの放出はオゾン層の破壊に繋がり、フロンガス回収・破壊法により禁止されております。)

その他

- 本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合により、予告なく機種が変更する場合があります。条件・機種によりエアコンの効力は多少異なりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。